



### \_Top Position



### \_Bottom Position



. CONTROLLARE TUTTI GLI AVVITAMENTI DOPO 100 KM E RISERRARE QUALORA NECESSARIO. COPPIE DI SERRAGGIO STANDARD IN NM PER AVVITAMENTI CON CLASSE DI RESISTENZA 8.8.  
ATTENZIONE: VERIFICARE REGOLARMENTE IL SERRAGGIO DI TUTTE LE VITI.

. CHECK AND IF NECESSARY TIGHTEN ALL BOLTED CONNECTIONS AFTER 100 KM. STANDARD TIGHTENING TORQUES IN NM FOR BOLTED CONNECTIONS WITH STRENGTH CLASS 8.8. WARNING: CHECK ALL THE FITTINGS REGULARLY

. CONTRÔLER LES ASSEMBLAGES VISSÉS APRÈS 100 KM ET LES RESSERRER SI NÉCESSAIRE. COUPLES DE SERRAGE STANDARD EN NM POUR ASSEMBLAGE VISSÉS DE CLASSE DE RÉSISTANCE 8.8. AVERTISSEMENT: CONTRÔLER TOUS LES POINTS RÉGULIÈREMENT

. ALLE SCHRAUBVERBINDUNGEN NACH 100KM KONTROLLIEREN UND FALLS ERFORDERLICH NACHZIEHEN. STANDARD-ANZIEHMOMENTE IN NM FÜR SCHRAUBVERBINDUNGEN MIT FESTIGKEITSKLASSE 8.8. WARNUNG: LASSEN SIE SICH DIE BEFESTIGUNGEN REGELMÄSSIG

. CONTROLAR TODAS LAS UNIONES DE TORNILLOS DESPUÉS DE 100 KM Y VOLVER A APRETAR SI FUERA NECESARIO. PAR DE APRIETE ESTÁNDAR EN NM PARA UNIONS DE TORNILLO CON CLASE DE RESISTENCIA 8.8. ADVERTENCIA: COMPRUEBE TODAS LAS CONEXIONES CON REGULARIDAD

. VERIFIQUE TODAS AS LIGAÇÕES APARAFUSADAS APÓS 100 KM. TORQUE DE APERTO EM NM. ATENÇÃO: VERIFICAR TODOS OS ACESSÓRIOS REGULARMENTE